


- 1 Füllen Sie das Röhrchen bis zur Markierung mit dem Testwasser.
- 2 Die Indikatorlösung langsam unter ständigem Schwenken zutropfen.
- 3 Die Tropfen zählen, bis der Farbumschlag von rosa nach blau vollzogen ist und keine Rückfärbung mehr stattfindet.



Berechnung:

Indikatortropfen $\times 0,5 = \text{GH (}^\circ\text{dH)}$

Ein Tropfen Indikatorlösung entspricht $0,5^\circ\text{dH}$.

Bewertung:

- Beträgt der ermittelte Wert 5°dH oder mehr, so ist die Gesamthärte ausreichend.
- Liegt der Wert unter 5°dH ist die Gesamthärte zu niedrig.





Reizend

GH-Test

Reizt die Augen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Verpackung mit Produktresten der Problemabfallentsorgung zuführen.